


## Assembly Instructions

### **Hobby Gardener - Opaque Glazing**



#### **After Sale Service**

Email: [customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

USA      877-627-8476  
Canada    1 800-866-5749

England 01302-380775  
Germany 0180-522-8778

France      0169-791-094  
International +972 4-848-6942

EN

## IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.


Keep these instructions in a safe place for future reference.

## GENERAL

- Rion is not responsible for the misuse of tools or parts.
- You may purchase additional Hobby Gardener Middle Package to extend greenhouse size and to meet your needs.
- The drawings in this manual are designed for 8'x 8' greenhouse, which consists of one front unit, one back unit and one Middle unit. Please note that the quantity of parts required for larger greenhouse size is listed in the steps below, depend on the amount of Middle packaging you have purchased.
- All Panels with the stamped words **THIS SIDE OUT** must be facing out to create full UV protection.  
Remove plastic sticker as panels are locked in place.
- If you have purchased the optional **Rion Resin Greenhouse Base** follow the assembly instructions in the packaging. The Greenhouse Modular Base can be placed in an excavated hole or on the ground.  
In either case you will require sufficient gravel, earth or other suitable material to fill the base (see table below).  
All required hardware is included.

## Note:

Additional Roof Vents are available as an option.



Greenhouse Sizes	Package Quantity (Front)	Package Quantity (Middle)	Package Quantity (Back)
8'x 8'	1	1	1
8'x 12'	1	2	1
8'x 16'	1	3	1

## SAFETY ADVICE


- Rion is not responsible for the misuse of tools or parts.
- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Please follow them closely and do not skip any step.
- We strongly recommend using work gloves during assembly.
- If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- If local building codes require permits or licenses make sure that they are acquired before beginning.
- Your Greenhouse should be secure by anchored to the prepared foundation using the recommended hardware.
- Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the greenhouse during construction.
- Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spell.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the greenhouse. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
- When your Greenhouse is fully assembled examine it for sharp edges and trim with a razor knife if necessary.
- If you live in a hot climate, where outside temperatures exceed 46° C (115° F) in the sun or 36° C (99° F) in the shade, this may cause the temperature inside the greenhouse to exceed 55° C (131° F). Such conditions may harm your plants and will damage the greenhouse by warping structural profiles. In order to prevent damage:
  - Ensure good ventilation during hot days.
  - Make sure that the temperature inside the green house never exceeds 55° C (131° F) by providing a shading screen, such as the Shade Net (available as an accessories option).

**Note:** RION is not responsible for any damage due to high temperatures.

\* Always close roof vent in high winds.

## REQUIRED TOOLS

- GT1 - Special tool to connect pins through lined up holes. Pin Tool fix and lock profiles in place
- To assemble this product you will need the following tools (these items not supplied)



## BEFORE ASSEMBLY

- Rion is not responsible for the misuse of tools or parts.
- Selecting a site - the greenhouse must be, positioned and fixed on a flat level surface.
- Sort the parts and check according to the contents parts list. Do not begin assembly if any parts are missing.
- If you prepare a concrete foundation do not excavate and pour concrete in frozen ground.
- We recommend that you place your Greenhouse in a spot where it will receive direct sunlight and will be protected from the wind as much as possible. The door should not face prevailing winds.

## DURING ASSEMBLY

**Steps 2-5:** Arrange all 2D connectors with the stamped word OUT facing the outside of the greenhouse.

### Step 6:

- Make sure that the frame is perfectly straightened by measuring the diagonals and verifying that they are the same.
- Make sure that the frame is level and anchor it with screw / screw + dibble / spike (not included) according to the selected surface.

**Step 12:** Walls assembly must be made gradually (1.panel 2.rofile 3.connector) according to describe method in **step #11.**

### Attention:



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



This icon indicates that the installer should be inside the product.

FR

## **IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à monter la serre.


Gardez ces instructions dans un endroit sûr pour une future référence.

## **GÉNÉRALITÉS**

- Rion n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des outils ou des pièces.
- Vous pouvez acheter d'autres packs de Solarium Moyen pour étendre la taille de la serre et répondre ainsi à vos besoins.
- Les dessins dans ce manuel sont conçus pour une taille de 15 cm x 15 cm, et qui se compose d'une unité frontale et d'une pour l'arrière. Veuillez noter que le nombre de pièces nécessaires pour une plus grande serre est listé dans les étapes ci-dessous et dépend de la quantité de packs moyens que vous avez achetés.
- Tous les panneaux avec les mots estampillés CE CÔTÉ EXTERNE doivent être orientés vers l'extérieur pour créer une protection UV intégrale. Retirez le plastique autocollant qui les maintient en place.
- Si vous avez acheté l'option d'une base en résine de la serre Rion, suivez les instructions de montage se trouvant dans l'emballage. La base modulaire de la serre peut être placée dans un trou creusé ou sur le sol. Dans les deux cas vous aurez besoin de quantité suffisante de gravier, de terre ou d'autre matériau approprié pour remplir la base (voir le tableau ci-dessous). Tout le matériel requis est inclus.

### **Remarque:**

Des événements de toit supplémentaires sont disponibles en option.



Taille des serres	Nb de Paquets (Face)	Nb de Paquets (Milieu)	Nb de Paquets (Arrière)
8' x 8'	1	1	1
8' x 12'	1	2	1
8' x 16'	1	3	1

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Rion is not responsible for the misuse of tools or parts.
- Rion n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des outils ou des pièces.
- Il est de la plus haute importance d'assembler toutes les pièces en suivant les instructions. Veuillez les suivre attentivement et n'en sautez aucune étape.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser des gants de travail lors de l'assemblage.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques assurez-vous que vous suivez les conseils de sécurité du fabricant.
- Si les codes locaux de construction exigent des permis ou des licences assurez-vous qu'ils sont acquis avant de commencer.
- Votre serre doit être sécurisée en l'ancrant à la fondation préparée et en utilisant le matériel recommandé.
- Ne tentez pas de monter la serre dans des conditions venteuses ou humides.
- Éliminez tous les sacs en plastique et mettez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Gardez les enfants loin de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas sur la serre ou ne la poussez pas pendant la construction.
- Ne tentez pas de monter la serre si vous êtes fatigué, avez pris de la drogue ou de l'alcool ou si vous êtes enclin au vertige.
- Des objets chauds tels que grils, chalumeaux, etc. ne doivent pas être stockés dans la serre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le sol avant d'insérer les chevilles.
- Lorsque votre serre est entièrement assemblée, recherchez les bords tranchants et coupez-les avec un cutter si nécessaire.
- Si vous vivez dans un climat chaud, où les températures extérieures dépassent 46 °C (115 °F) au soleil ou 36 °C (99 °F) à l'ombre, cela pourrait causer la température à l'intérieur de la serre de dépasser 55 °C (131 °F). Ces conditions peuvent nuire à vos plantes et endommager la serre par la déformation des profils structurels. Afin de prévenir les dommages:
  - Veiller à une bonne ventilation pendant les journées chaudes.
  - Assurez-vous que la température à l'intérieur de la serre ne dépasse jamais 55 °C (131 °F) en fournissant un pare-soleil, tels que Net Shade (disponible en option accessoires).

**Remarque:** RION n'est pas responsable de tout dommage dû à des températures élevées.

\* Fermez toujours les événements de toit par vent fort.

## OUTILS NÉCESSAIRES

- GT1 - un outil spécial pour connecter les broches à travers les trous alignés. Un outil à broche pour fixer et verrouiller les profils en place
- Pour monter ce produit vous aurez besoin des outils suivants (ces articles ne sont pas fournis).



## AVANT L'ASSEMBLÉE

- Rion n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des outils ou des pièces.
- Sélection d'un site - la serre doit être positionnée et fixée sur une surface plane.
- Triez les pièces et vérifiez la liste des pièces contenues. Ne commencez pas l'assemblage si des pièces manquent.
- Si vous préparez une fondation en béton ne creusez ni ne coulez le béton dans le sol gelé.
- Nous recommandons que vous placiez votre serre dans un endroit où elle recevra directement la lumière du soleil et sera protégée autant que possible du vent. La porte ne doit pas faire face au vent.

## PENDANT L'ASSEMBLAGE

**Étapes 2-5:** Disposez tous les connecteurs 2D avec le mot estampillé EXTÉRIEUR faisant face à l'extérieur de la serre.

### Étape 6:

- Assurez-vous que le cadre est parfaitement droit en mesurant les diagonales et en vérifiant qu'elles sont égales.
- Assurez-vous que le cadre est à niveau et ancrez-le avec des vis / vis + pliant / pointes (non inclus) à la surface sélectionnée.

**Étape 12 :** L'assemblage des murs doit être fait progressivement (1. panel 2. profil 3. connecteur) selon la description de la méthode à l'étape n° 11.

### Attention:



Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape concernée de l'assemblage pour les commentaires et l'assistance supplémentaires.



Cette icône indique que le programme d'installation doit être à l'intérieur du produit.


DE

## WICHTIG!

Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf.

## INFORMATIONEN:

- RION ist nicht verantwortlich für eine fehlerhafte Benutzung von Werkzeugen oder Bauteilen.
- Die Zeichnungen in dieser Aufbauanleitung zeigen ein Hobby Gardener, bestehend aus Front & Back. Die Anzahl der Teile für dieses und größere Häuser(sofern Sie Erweiterungen erworben haben) finden Sie in der Teileliste.
- Die Scheiben sind auf der UV-beständigen Seite mit einem Aufkleber "THIS SIDE OUT" versehen. Diese Seite muss zwingend nach Außen! Entfernen Sie den Aufkleber während des Einbaus der Scheibe.
- Sofern Sie das optionale Rion Fundament erworben haben, beachten Sie bitte die in der Verpackung befindliche Aufbauanleitung. Das Fundament kann entweder im Boden eingegraben oder auf einem bestehendem Fundament aus Beton, Holz o.ä. befestigt werden. In jedem Falle benötigen Sie ausreichend Schotter, Erde oder ein anderes geeignetes Material zum Auffüllen des Fundamentes (siehe Tabelle unten). Das Befestigungsmaterial vom Bodenrahmen zum RION Fundament ist inklusive.
- RION ist nicht für durch Temperatur verursachte Schäden verantwortlich.
- Schließen Sie bei starkem Wind die Türen und Fenster.




Modell	Front	Erweiterung	Back
GH44	1	1	1
GH46	1	2	1
GH48	1	3	1

## SICHERHEITSHINWEISE:

- RION ist nicht verantwortlich für eine fehlerhafte Benutzung von Werkzeugen oder Bauteilen.
- Das Gewächshaus muss zwingend anhand der Aufbauanleitung Schritt für Schritt aufgebaut werden. Bitte lassen Sie keinen Schritt aus.
- Es ist ratsam während dem Aufbau Handschuhe zu tragen.
- Sofern Sie eine Leiter oder elektrisches Werkzeug benutzen, folgen Sie den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Erkundigen Sie sich bitte vor dem Aufbau nach eventuellen Bauvorschriften beim zuständigen Amt.
- Das Gewächshaus muss fest am Boden verankert (Beton, Holz etc.) oder mit Hilfe des empfohlenen Werkzeuges an der mitgelieferten Basis befestigt werden.
- Der Aufbau sollte nicht bei starkem Wind oder Regen erfolgen.
- Halten Sie alle Plastiktüten & Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder vom Aufbauplatz fern.
- Während des Aufbaus nicht gegen die Konstruktion lehnen.
- Halten Sie heiße Geräte (Grills, Lötlampen o.ä.) vom Gewächshaus fern. Stellen Sie sicher, dass sich beim Befestigen im Boden keine Leitungen oder Kabel dort befinden.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Befestigen im Boden keine Leitungen oder Kabel dort befinden.
- Sobald Sie das Gewächshaus komplett aufgebaut haben, entfernen Sie (sofern nötig) scharfe Kanten mit einem Messer oder Cutter.
- Wenn Sie in einem Land leben, in dem die Außentemperaturen in der Sonne 46° C und im Schatten 36° C betragen, können die Temperaturen im Gewächshaus 55° C überschreiten. Solche Temperaturen können Ihre Pflanzen schädigen und zum Verbiegen der Profile führen. Durch die folgenden Maßnahmen können Sie solche Schäden verhindern:
  - Achten Sie an warmen Tagen auf eine gute Belüftung.
  - Achten Sie darauf, dass die Temperatur im Gewächshaus 55° C nicht überschreitet. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sonnenschutz, zum Beispiel mit Hilfe des RION Schattennetzes (optional erhältlich).

## HILFSMITTEL

- GT1 - spezielles RION Aufbauwerkzeug zur Befestigung der Pins in den Profilen.
- Folgende Hilfsmittel werden für den Aufbau benötigt.



## VOR DEM AUFBAU

- RION ist nicht verantwortlich für eine fehlerhafte Benutzung von Werkzeugen oder Bauteilen.
- Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgebaut werden.
- Kontrollieren Sie vorab anhand der Stücklisten die Vollzähligkeit der Teile.
- Wenn Sie ein Betonfundament vorbereiten, sollten Sie dies nicht bei gefrorenem Boden tun.
- Wir empfehlen Ihnen Ihr Gewächshaus so zu platzieren, dass es der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und so weit wie möglich vor Winden geschützt ist. Richten Sie die Türen und Fenster so aus, dass diese nicht gegen den Wind stehen.

## AUFBAUHINWEISE:

**Schritt 2-5:** Legen Sie alle 2D-Verbinder so, dass die Seite, auf die das Wort OUT aufgedruckt ist, in Richtung der Außenseite des Gewächshauses zeigt.

### Schritt 6:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Haus im Winkel befindet, indem Sie die Diagonalen messen. X=Y
- Sofern Sie das nicht RION Fundament bestellt haben, garantieren Sie das Sie das Haus fest an Ihrem bestehenden Fundament mit Schrauben, Erdankern o.ä. befestigt haben.

**Schritt 12:** Der Aufbau der Seitenwände muss in der folgenden Reihenfolge gemacht werden (1. Doppelstegplatte, 2. Profil, 3. Verbinder), siehe **Schritt 11**.

### ACHTUNG:



Dieses Symbol verweist auf zusätzliche Information des jeweiligen Aufbauschrittes unter AUFBAUHINWEISE.



Bei diesem Aufbauschritt sollte sich der Monteur innerhalb des Hauses befinden.


SV

## VIKTIGT

Läs dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar monteringen av det här växthuset. Spara de här instruktionerna för framtida användning.

## ALLMÄNT

- Rion är inte ansvariga för felanvändning av verktyg eller delar.
- Du kan köpa ytterligare Hobby Gardener Mellanpaket för att utöka växthusets storlek för att uppfylla dina behov.
- Ritningarna i den här manualen är framtagna för växthus med storleken 6' x 6', som består av en framsidesenhet och en baksidesenhet. Tänk på att mängden delar som krävs för större växthusstorlekar finns listade i nedanstående steg, beroende på mängden Mellanförpackningar du har köpt.
- Alla paneler med stämpeln DENNA SIDA UT måste vara utåt för att skapa fullt UV-skydd. Avlägsa plastdekalen när panelerna är fastmonterade.
- Om du köpt tillbehöret Rion Resin Växthusbas följer du monteringsanvisningen i förpackningen. Växthus Modul Bas kan placeras i ett grävt hål eller på marken. I båda fallen behöver du tillräckligt med grus eller annat lämpligt material för att fylla basen (se nedanstående tabell). All nödvändig utrustning medföljer.



Växthusstorlek	Förpackningskvantitet (Framsida)	Förpackningskvantitet (Mellansida)	Förpackningskvantitet (Baksida)
8' x 8'	1	1	1
8' x 12'	1	2	1
8' x 16'	1	3	1

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Rion är inte ansvariga för felanvändning av verktyg eller delar.
- Det är av yttersta vikt att alla delar monteras i enlighet med beskrivningen. Följ instruktionerna noggrant och hoppa inte över något steg.
- Vi rekommenderar starkt att handskar används under monteringsarbetet.
- Om en stege eller strömverktyg används ska tillverkarens säkerhetsinstruktioner följas.
- Om lokala byggföreskrifter kräver tillstånd eller licens måste du se till att införskaffa dessa innan arbetet påbörjas.
- Ditt växthus ska säkras genom att fästas i den förberedda markgrundens med rekommenderad utrustning.
- Försök inte att montera växthuset i blåsiga eller våta förhållanden.
- Kasta alla plastpåsar på ett säkert sätt och låt inte små barn komma åt dem.
- Håll barn på avstånd från monteringsområdet.
- Luta dig inte mot eller tryck på växthuset under uppbyggnaden.
- Försök inte montera växthuset om du är trött, har tagit droger eller intagit alkohol eller om du känner dig yr.
- Heta produkter såsom nyligen använda grillar, blåslampor etc. får inte förvaras i växthuset. Se till att inga dolda rör eller kablar i marken finns där du ska sätta i pluggarna
- När ditt växthus är färdigmonterat ska du undersöka det och leta efter vassa ytor och om nödvändigt skära bort dessa med rakblad.
- Om du bor i ett hett klimat där utomhustemperaturen uppnår 46° C (115° F) i solen eller 36° C (99° F) i skuggan kan detta resultera i att temperaturen i växthuset överskridar 55° C (131° F). Sådana förhållanden kan skada dina planter och även skada växthuset genom att strukturprofilen försvagas. För att förhindra sådana skador:
  - Se till att växthuset är välventilerat under varma dagar.
  - Se till att temperaturen inuti växthuset aldrig överskider 55° C (131° F) genom att använda en skuggskärm, såsom Shade Net (finns tillgängligt som tillbehör).

**OBS:** RION ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av höga temperaturer.

\* Stäng alltid takventilen vid hård vind.

## NÖDVÄNDIGA VERKTYG

- GT1 - Specialverktyg för att ansluta pinnar genom uppställda hål. Använd verktyget för att fixera och låsa profilerna på plats
- För att montera den här produkten behöver du följande verktyg (dessa medföljer ej)



## FÖRE MONTERING

- Rion är inte ansvariga för felanvändning av verktyg eller delar.
- Välj en plats - växthuset måste vara positionerat och fixerat på ej jämn yta.
- Sortera upp delarna och kontrollera mot innehållslistan. Påbörja inte monteringen av några delar saknas.
- Om du gör en betonggrund ska du inte gräva och fylla på med betong i frusen mark
- Vi rekommenderar att du placerar ditt växthus på en plats som får direkt solljus och som skyddas från vind så mycket som möjligt. Dörren ska inte sitta i vindrik miljö.

## UNDER MONTERING

**Steg 2-5:** Arrangera alla 2D-anslutningar med stämpeln UT mot utsidan av växthuset.

### Steg 6:

- Se till att ramen är perfekt riktad genom att mäta diagonalerna och bekräfta att de är lika.
- Se till att ramen är i nivå och fäst den med skruv / skruv + monteringspinne / spik (ingår ej) i enlighet med den valda ytan.

**Steg 12:** Väggmonteringen måste göras gradvis (1.panel 2.profil 3.anslutning) enligt metoden som beskrivs i steg #11.

### OBS:



När informationsikonen visas hänvisas till relevant monteringssteg för ytterligare kommentarer och hjälp.



Den här ikonen indikerar att montören ska vara inuti produkten.

ES

## **IMPORTANTE**

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a montar este invernadero.


Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

## **GENERAL**

- Rion no es responsable de la mala utilización de herramientas o piezas.
- Usted puede adquirir un Paquete mediano de Hobby Gardener para ampliar el tamaño de su invernadero y satisfacer sus necesidades.
- Los dibujos de este manual están diseñados para un invernadero de 6' x 6' (1,8 x 1,8 metros) que consiste en una unidad frontal y una unidad posterior. Por favor, tenga en cuenta que la cantidad de piezas necesarias para un invernadero de mayor tamaño se enumera en los pasos de abajo, dependiendo de la cantidad de paquetes medianos que haya adquirido.
- Todos los paneles con las palabras impresas ESTE LADO FUERA (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para crear una protección total contra rayos UV. Retire la pegatina de plástico según va fijando los paneles en su lugar.
- Si ha adquirido la Base de resina de invernadero Rion siga las instrucciones de montaje en el envase. La Base modular de invernadero se puede colocar en un agujero excavado o en el suelo. En cualquier caso, usted necesitará suficiente grava, tierra u otro material adecuado para llenar la base (vea la tabla de abajo). Se incluyen todas las herramientas necesarias..

## **Note:**

Hay disponibles respiradores de tejado adicionales de forma opcional.



Tamaños de invernadero	Cdad. del paquete (Frontal)	Cdad. del paquete (Mediano)	Cdad. del paquete (Posterior)
8'x 8'	1	1	1
8'x 12'	1	2	1
8'x 16'	1	3	1

## AVISO DE SEGURIDAD


- Rion no es responsable de la mala utilización de herramientas o piezas.
- Es de suma importancia montar todas las piezas siguiendo las instrucciones. Por favor, sígalas atentamente y no omita ningún paso.
- Recomendamos encarecidamente utilizar guantes de trabajo durante el montaje.
- Si utiliza una escalera o herramientas eléctricas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- Si las normas de construcción locales requieren permisos o licencias, asegúrese de adquirirlos antes de comenzar.
- Su invernadero debería fijarse anclándolo a la base preparada usando las herramientas recomendadas.
- No intente montar el invernadero bajo condiciones de viento o de lluvia.
- Tire todas las bolsas de plástico y manténgalas fuera del alcance de los niños
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye o empuje el invernadero durante su construcción.
- No intente montar este invernadero si está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si es propenso a mareos.
- Los objetos calientes como parrillas usadas recientemente, sopletes, etc., no deben guardarse en el invernadero. Asegúrese de que no hay cables o tubos ocultos en el suelo antes de insertar las clavijas.
- Cuando su invernadero esté montado por completo, examínelo buscando filos cortantes y recórtelos con una navaja si es necesario.
- Si vive en un clima cálido donde las temperaturas exteriores exceden los 46° C (115° F) al sol o los 36° C (99° F) a la sombra, esto podría hacer que la temperatura en el interior del invernadero supere los 55° C (131° F). Dichas condiciones podrían dañar sus plantas y su invernadero deformando los perfiles estructurales. Para evitar daños:
  - Asegúrese de que hay una buena ventilación durante días calurosos.
  - Asegúrese de que la temperatura en el interior del invernadero no supere nunca los 55° C (131° F) proporcionándole una sombra como Shade Net (disponible como accesorio).

**Nota:** RION no es responsable por cualquier daño debido a altas temperaturas.

\* Cierre siempre el respiradero del techo cuando haga mucho viento.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- GT1 - Herramienta especial para conectar pernos a través de los orificios alineados. Esta herramienta fija y bloquea los perfiles en su lugar.
- Para montar este producto necesitará las siguientes herramientas (no suministradas)



## ANTES DEL MONTAJE

- Rion no es responsable de la mala utilización de herramientas o piezas.
- Seleccione un lugar. El invernadero debe estar situado y fijado en una superficie llana.
- Clasifique las piezas y compruébelas según la lista del contenido. No comience el montaje si falta alguna pieza.
- Si prepara una base de hormigón no excave y vierta hormigón sobre suelo congelado.
- Le recomendamos que coloque su invernadero en un punto donde reciba luz directa del sol y esté protegido del viento lo máximo posible. La puerta no debería estar de cara a vientos predominantes.

## DURANTE EL MONTAJE

**Pasos 2-5:** disponga todos los conectores 2D con la palabra inscrita OUT mirando al exterior del invernadero.

### Paso 6:

- Asegúrese de que el marco está perfectamente derecho midiendo las diagonales y verificando que son iguales
- Asegúrese de que el marco está nivelado y ánclelo con tornillo / tornillo + plantador / punta (no incluidos) según la superficie seleccionada.

**Paso 12:** el montaje de las paredes se debe hacer de forma gradual (1. panel, 2. perfil, 3. conector) de acuerdo al método descrito en el **Paso #11.**

### Atención:



cuando encuentre el ícono de información, por favor, consulte el paso de montaje pertinente para obtener comentarios adicionales y asistencia.



Este ícono indica que el instalador debería estar dentro del producto.

## TÄRKEÄÄ


Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat koota tätä kasvihuonetta.

Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

## YLEISTÄ

- Rion ei ole vastuussa työkalujen tai osien väärinkäytöstä.
- Voit ostaa Hobby Gardener Middle -lisäpaketin laajentaaksesi kasvihuonetta haluamasi kokoiseksi.
- Tämän käyttöoppaan kuvat on suunniteltu 6' x 6' -kasvihuonetta ajatellen, joka koostuu yhdestä etukappaleesta ja yhdestä takakappaleesta. Huomaa, että suurempia kasvihuoneita varten tarvittavien osien määrä on lueteltu alla olevissa vaiheissa. Tämä riippuu ostamiesi Middle-pakkausmateriaalien määrästä.
- Kaikkien paneelien, joihin on painettu sanat THIS SIDE OUT, on osoitettava ulospäin, jotta ne suojaisivat UV-säteiltä. Irrota muovitarrat kun paneelit on kiinnitetty paikoilleen
- Jos olet ostanut Rion Resin Greenhouse -alustan lisälaitteena, noudata pakkauksen kokoamisohjeita.

Kasvihuoneen modulaarinen alusta voidaan asettaa sille kaivettuun kuoppaan tai maan pinnalle. Molemmissa tapauksissa tarvitset riittävästi soraa, multaa tai muuta alustan täyttämiseksi soveltuvalaa ainetta (katso alla oleva taulukko). Kaikki tarvittavat työkalut kuuluvat toimitukseen.



Kasvihuoneen koko	Pakkausten lukum (Etuosa)	Pakkausten lukum (Keskiosa)	Pakkausten lukum (Takaosa)
8' x 8'	1	1	1
8' x 12'	1	2	1
8' x 16'	1	3	1

## TURVAOHJEITA

- Rion ei ole vastuussa työkalujen tai osien väärinkäytöstä.
- On erittäin tärkeää koota kaikki osat ohjeiden mukaan. Noudata ohjeita huolellisesti äläkä jätä mitään vaihetta väliin.
- Suosittelemme työhanskojen käyttöä kokoamisen aikana.
- Jos käytät tikkaita tai sähkötyökaluja, noudata valmistajan turvaohjeita.
- Jos paikalliset rakennussäännöt edellyttävät lupia tai lisenssejä, muista hankkia ne ennen työn aloittamista.
- Kasvihuone tulee kiinnittää tukeasti sille valmisteltuun alustaan suositeltuja työkaluja käyttämällä.
- Älä yritä koota kasvihuonetta tuulisissa tai märissä oloissa.
- Hävitä kaikki muovipussit turvallisesti ja pidä ne poissa pienien lasten ulottuvilta.
- Älä päästä lapsia kokoamisalueelle.
- Älä nojaa kasvihuoneeseen äläkä töni sitä kokoamisen aikana.
- Älä yritä koota kasvihuonetta, jos olet väsynyt, olet nauttinut huumeita tai alkoholia tai jos kärsit usein huimauksesta.
- Kasvihuoneessa ei saa säilyttää kuumia esineitä, kuten hiljattain käytössä olleita grillejä, puhalluslamppuja jne. Varmista, että maaperään ei kätkeydy putkia tai kaapeleita ennen tappien iskemistä maahan.
- Kun olet koonnut kasvihuoneen kokonaan, varmista, että siinä ei ole teräviä kulmia ja leikkää ne tarvittaessa partaveitsellä.
- Jos asut kuumassa ilmastossa, jossa ulkolämpötila ylittää  $46^{\circ}\text{C}$  ( $115^{\circ}\text{F}$ ) auringossa tai  $36^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ ) varjossa, saattaa kasvihuoneen sisälämpötila kohota yli  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ). Tällaiset olosuhteet saattavat vahingoittaa kasvejasi, ja ne vahingoittavat kasvihuonetta vääristämällä sen rakennusprofileja. Vahinkojen välttämiseksi:
  - Varmista hyvä ilmanvaihto kuumina päivinä.
  - Varmista ettei kasvihuoneen sisälämpötila koskaan ylitä  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) asentamalla.

**Huomio:** RION ei ole vastuussa kuumien lämpötilojen aiheuttamista vahingoista.

\* Sulje kattoikkuna aina tuulisella säällä.

## TARVITTAVAT TYÖKALUT

- GT1 - Erikoistyökalu tappien kiinnittämiseen rivissä olevien reikien läpi. Tappityökalu kiinnittää ja lukitsee profilit paikoilleen
- Tarvitset seuraavat työkalut kootaksesi tämän tuotteen (eivät kuulu toimitukseen)



## ENNEN KOKOAMISTA

- Rion ei ole vastuussa työkalujen tai osien väärinkäytöstä.
- Paikan valinta - kasvihuone on asetettava ja kiinnitetään tasaiselle alustalle.
- Järjestää osat ja tarkista, että sinulla on kaikki osaluetelossa mainitut osat. Älä aloita kokoamista, jos osia puuttuu.
- Jos valmistat betonialustan, älä kaiva ja kaada betonia routaiseen maahan.
- Suosittelemme, että asetat kasvihuoneen suoraan auringonvaloon paikkaan, jossa se on mahdollisimman hyvin suojaudu tuulelta. Oven ei tule olla vallitseva tuulensuuntaa päin.

## KOKOAMISEN AIKANA

**Vaiheet 2-5:** Järjestää kaikki 2D-liittimet niin, että niihin painettu sana OUT on kasvihuoneen ulkopuolella.

### Vaihe 6:

- Varmista, että kehys on täysin suorassa mittamalla lävistäjät ja tarkistamalla, että ne ovat yhtä suuria.
- Varmista, että kehys on vaakasuorassa ja kiinnitä se ruuvilla / ruuvilla ja istutuspukolla/piikkillä (ei kuulu toimitukseen) valitusta pinnasta riippuen.

**Vaihe 12:** Seinät on koottava vaiheittein (1. paneeli 2. profili 3. liitin) vaiheessa # 11 kuvailulla tavalla.

### Huomio:



Nähdessäsi tietokuvakkeen, katso siihen liittyvä kokoamisvaihe saadaksesi lisätietoja ja ohjeita.



Tämä kuvake ilmoittaa, että asentajan tulee olla tuotteen sisäpuolella.

ET


## TÄHTIS

Palun lugege see juhend enne kasvuhoone kokkupaneku alustamist hoolikalt läbi.

Pange juhend tuleviku tarbeks kindlasse kohta.

## ÜLDIST

- Rion ei vastuta tööriistade või osade väärkasutuse eest.
- Kui soovite oma kasvuhoonet pikendada, võîte vastavalt oma vajadustele juurde osta hobiaedniku pikenduskomplekti (Hobby Gardener Middle Package).
- Selle juhendi joonistel on kujutatud 6'x 6' kasvuhoonet, mis sisaldab ühte esiosa ja ühte tagaosa. Juhime teie tähelepanu sellele, et suuremate kasvuhoonete puhul tarvis minevate osade arv on toodud allpool ning see sõltub ostetud pikenduskomplektide hulgast.
- Kõik plaadid, millele on trükitud kiri "THIS SIDE OUT" ("SEE POOL VÄLJAPOOLE"), tuleb täieliku UV-kaitse tagamiseks paigaldada nii, et õige pool jäääb väljapoole. Kui plaadid on paika asetatud, eemaldage kilekleebised.
- Kui olete juurde ostnud vaigust kasvuhoonealuse (Rion Resin Greenhouse Base), järgige pakendis elevat paigaldusjuhendit. Kasvuhoone moodulpõhja (Greenhouse Modular Base) võib paigaldada kaevatud auku või maapinnale. Mölemal juhul vajate aluse täitmiseks piisavas koguses kruusa, mulda või muud sobivat täitematerjali (vt allpool toodud tabelit). Kõik vajaminevad tööriistad kuuluvad komplekti.



Kasvuhoone suurus	Komplekti suurus (Esiosa)	Komplekti suurus (Keskosa)	Komplekti suurus (Tagaosa)
8' x 8'	1	1	1
8' x 12'	1	2	1
8' x 16'	1	3	1

## OHUTUSJUHISED


- Rion ei vastuta tööriistade või osade väärkasutuse eest.
- Äärmiselt oluline on panna kõik osad kokku vastavalt juhistele. Palun järgige juhiseid hoolikalt ega jätké ühtki sammu vahele.
- Soovitame tungivalt kanda kokkupaneku ajal töökindaid.
- Kui kasutate treppredelit või elekritööriisti, järgige tootja antud ohutusjuhiseid.
- Kui kohalik ehituseeskiri nõub loa või litsentsi omamist, hankige vastav luba või litsents enne kasvuhoone kokkupanekut.
- Kasvuhoone ohutuse tagamiseks tuleb see kinnitada soovitatud tööriistade abil sobivalt ettevalmistatud alusele.
- Ärge üritage kasvuhoonet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
- Körvaldage kõik kilekotid ohutult ja hoidke need väikelaste käeulatusest eemal.
- Hoidke lapsed kasvuhoone kokkupanekukohast eemal.
- Ärge toetuge kokkupaneku ajal kasvuhoone vastu ega lükake seda.
- Ärge üritage kasvuhoonet kokku panna, kui olete väsinud, ravimite või alkoholi mõju all või kui teil esineb pearinglust.
- Kuumi esemeid, nt äsja kasutatud grilli, leeklampi vms, ei tohi kasvuhoones hoida. Enne vaiade paigaldamist kontrollige, ega maa sees pole varjatud torusid või kaableid.
- Kui kasvuhoone on täielikult kokku pandud, vaadake, kas kusagil on teravaid servi, ning lõigake need vajadusel habemenoaga ära
- Kui te elate kuumas kliimas, kus välistemperatuur ületab päikese käes  $46^{\circ}\text{C}$  ( $115^{\circ}\text{F}$ ) või varjus  $36^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ ), võib temperatuur kasvuhoones tõusta üle  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ). Sellised tingimused võivad teie taimedele halvasti mõjuda või kasvuhoonet kahjustada, kuna profiilid võivad hakata kaarduma. Kahjustuste ennetamiseks:
  - tagage kuuma ilma korral piisav ventilatsioon;
  - jälgige, et temperatuur kasvuhoones ei töuseks kunagi üle  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ), kasutades selleks varju, näiteks Shade Neti (saadaval lisatarvikuna).

**Märkus:** RION ei vastuta kõrgest temperatuurist tulenevate kahjude eest.

\* Suure tuule korral sulgege alati katuseaknad

## VAJAMINEVAD TÖÖRIISTAD

- GT1 - spetsiaalne tööriist tihvtide ühendamiseks läbi reastatud avade, tihvtide fikseerimiseks ja profiilide kinnitamiseks
- Selle toote kokkupanemiseks vajate järgmisi tööriistu (neid ei tarnita koos tootega)



## ENNE KOKKUPANEKUT

- Rion ei vastuta tööriistade või osade väärkasutuse eest.
- Koha valimine - kasvuhoone tuleb asetada ja kinnitada tasasele pinnale.
- Sortige osad ära ja kontrollige need osade loetelu abil üle. Ärge alustage kokkupanekut, kui mõni osa on puudu.
- Kui valate kasvuhoone tarbeks betoonaluse, ärge kaevake ega betoneerige külmunud maapinda.
- Soovitame asetada kasvuhoone sellisesse kohta, kus see on küll otsese päikese käes, ent on samas tuulte eest võimalikult kaitstud. Uks peaks olema suunaga sinnapoole, kust tuul kõige sagedamini puhub.

## KOKKUPANEK

**Sammud 2-5:** asetage kõik 2D-kinnitustarvikud paika nii, et plaatidele trükitud sõna "OUT" jääb väljapoole.

### Samm 6:

- Veenduge, et raam on täiesti sirge. Selleks mõõtke üle diagonaalid ja kontrollige, kas need on täpselt samad.
- Veenduge, et raam onloodis, ja kinnitage see kruvi / kruvi + istutuspulga / tikkpoltide (ei kuulu komplekti) abil valitud aluspinna külge.

**Samm 12:** seinad tuleb paigaldada jätkärguliselt (1. plaat; 2. profil; 3. kinnitustarvik) vastavalt sammu 11 all kirjeldatud meetodile.

### Tähelepanu:



Kui märkate informatsiooni kooni, vaadake täiendavaid märkuseid ja juhiseid vastava paigaldussammu alt.



See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks viibima kasvuhoone sees.

CS

## DŮLEŽITÉ

Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto instrukce před tím, než začnete sestavovat tento skleník.


Ponechejte tyto instrukce na bezpečném místě pro budoucí potřebu

## VŠEOBECNÉ

- Rion není zodpovědný za nesprávné použití nástrojů nebo součástí.
- Můžete si zakoupit další Hobby Gardener Middle Package pro rozšíření velikosti skleníku, aby vyhovoval vašim potřebám.
- Nákresy v tomto manuálu jsou navrženy pro skleník 6' x 6', který se skládá z jedné přední a jedné zadní jednotky. Vezměte, prosím, na vědomí, že množství součástí vyžadovaných pro větší skleník je vypsáno v níže uvedených krocích a závisí na množství balení Middle, které jste zakoupili.
- Všechny panely s označenými slovy THIS SIDE OUT musí být čelní stranou ven kvůli úplné UV ochraně. Odstraňte plastovou nálepku, protože panely jsou uzamknuty na svém místě.
- Pokud jste zakoupili volitelnou Rion Resin Greenhouse Base, pak postupujte podle instrukcí pro sestavení uvedených v balení. Greenhouse Modular Base může být umístěna ve vykopané díře v zemi, nebo na zemi. V každém případě budete potřebovat dostatečné množství štěrku, zeminy nebo jiného vhodného materiálu pro vyplnění základů (viz níže uvedená tabulka). Veškeré vyžadované nářadí je přiloženo.

## Poznámka:

Další Střešní ventilátory jsou dostupné jako přídavná možnost.



Velikosti skleníků	Mn. bal. (Přední)	Mn. bal. (Prostřední)	Mn. bal. (Zadní)
8' x 8'	1	1	1
8' x 12'	1	2	1
8' x 16'	1	3	1

## BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ



- Rion není zodpovědný za nesprávné použití nástrojů nebo součástí.
- Je maximálně důležité sestavit všechny součásti podle uvedených pokynů. Postupujte, prosím, pečlivě podle nich a nepřeskakujte žádný krok.
- Důrazně doporučujeme během montáže používat pracovní rukavice.
- Pokud používáte dvojitý žebřík nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce.
- Pokud místní zákony vyžadují povolení nebo licence, ujistěte se před zahájením, že jste je obdrželi.
- Váš skleník musí být zabezpečený ukotvením do připravených základů za použití doporučených nástrojů.
- Nepokoušejte se sestavit skleník za větrných nebo vlhkých podmínek.
- Bezpečně odstraňte všechny plastikové sáčky z dosahu malých dětí.
- Nechte děti mimo sestavovací oblast.
- Nenakláňejte se proti nebo netlačte na skleník během montáže.
- Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, požili jste alkohol nebo drogy, nebo máte sklon k závratím.
- Horké věci, jako např. nedávno použité grily, letovací lampy atd. nesmí být skladovány ve skleníku. Ujistěte se, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely před tím, než tam vložíte kolíky.
- Poté, co je váš skleník kompletně sestaven, prozkoumejte, zda nemá ostré hrany. Pokud je potřeba, odstraňte je ostrým nožem.
- Pokud bydlíte v horkém podnebí, kde venkovní teploty překračují 46° C (115° F) na slunci nebo 36° C (99° F) ve stínu, může to způsobit, že teplota uvnitř skleníku překročí 55° C (131° F). Tyto podmínky mohou poškodit vaše plodiny a poškodit skleník zdeformováním jeho konstrukce. Pro prevenci poškození:
  - Zajistěte dobrou ventilaci během horkých dnů.
  - Zajistěte, aby teplota uvnitř skleníku nikdy neprekročila 55° C (131° F) tak, že zajistíte plátno pro stínění, jako např. Shade Net (dostupné jako volitelné příslušenství)

**Poznámka:** RION není zodpovědný za žádná poškození kvůli vysokým teplotám.

\* Vždy uzavřete střešní ventilátory během silných větrů.

## POŽADOVANÉ NÁSTROJE

- GT1 - Speciální nástroj pro spojení kolíků přes zarované otvory. Kolíkovací nástroj upevní a uzamkne profily
- Pro sestavení tohoto výrobku budete potřebovat následující nástroje (tyto položky nejsou dodány)



## PŘED MONTÁŽÍ

- Rion není zodpovědný za nesprávné použití nástrojů nebo součástí.
- Zvolení místa - skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu
- Seřaďte si součásti a zkontrolujte je podle seznamu součástí. Nezačínejte s montáží, pokud chybí jakékoli součásti.
- Pokud připravujete betonový základ, nevykopávejte jej a nepokládejte beton do zmrzlé zemi.
- Doporučujeme, abyste váš skleník umístili na místo, které obdrží přímé sluneční světlo a bude co nejvíce chráněno před větrem. Dveře by neměly být čelem k převládajícím větrům.

## BĚHEM MONTÁŽE

**Kroky 2-5:** Uspořádejte všechny 2D konektory označené slovem OUT čelem ven ze skleníku.

### Krok 6:

- Ujistěte se, že je konstrukce perfektně vyrovnaná tak, že změříte úhlopříčky a ověříte, že jsou stejné
- Ujistěte se, že je konstrukce vyrovnaná a ukotvěte ji pomocí šroubku / šroubkou + kolíku / hřebu (není obsaženo) podle zvoleného povrchu.

**Krok 12:** Stěny musí být sestaveny postupně (1.panel 2. profil 3. konektor) podle metody popsane v **kroku # 11**

### Upozornění:




Když narazíte na informační ikonu, přejděte, prosím, na příslušný krok montáže pro další komentáře a pomoc.




Tato ikona naznačuje, že montér by měl být uvnitř výrobku.

# Contents




Item		Front	Back	Middle
PN2A		2	2	4
PN40A		2	2	3
PN73L		1	1	
PN73R		1	1	
7539		4	6	4
7538		1	1	
7537		1	1	
7541		2		
7542		2		

# Contents




Item		Front	Back	Middle
PN61			2	
586				1
7540				1
D1		1	1	
D2			1	2
72		2	2	
73		2	2	
74			4	8
7446		2	2	
7548		2	2	
7549			2	4
7551			2	4
7556		2	4	4
7554		2	4	4
ST107		2	2	
SF				1

# Contents




Item		Front	Back	Middle
RC3		1	1	2
7552		4	4	8
RA1		1	1	2
GSC10			2	
DSN		1		
pin1		160	220	120
01		2	2	
2D		2	5	4
15		1		
53		1	1	
75		1	1	
5A			1	2
51			4	8
76		1	1	
71		1	1	
8A		1	1	
10			3	

# Contents




Item		Front	Back	Middle
09		7	3	
18		8		
Door33		1		
B2		6	6	4
R1		2	2	
R2		2	2	
R8		2	2	
E1		6	5	4
E2		7	13	14
E4		2	3	
E5		2	2	
E6			2	4
E12		1		
E101		4		
E103		6		

# Contents



Item		Front	Back	Middle
SR1		2		
GT1		1	1	
7223		2		
7218		2		
7216		2		
7215		2		
7217		6		
7273		1		
7272		1		
7224		22		
4016		4		
466		21		2
7279		5		
425		4		
423		8		
7222		8		
7281		4		
4043		6	12	12
AS70			2	4
AW5			1	
Hook1			1	2

# Contents





Item		Front	Back	Middle
CAB40			1	2
99				1
22				1
989				1
991				1
992				2
7533				1
7534				1
7535				1
7536				1
4008				4
465	M4x8mm			4
422	M4			4
7441				1
411	M6			2
7220				1


1




item		Qty.
B2		2
SR1		2
15		1
7217		1
466		2
7224		2

**a**

X2





**b**


**2** **i**







Item		Qty.
B2		2
01		2
2D		2

Item		Qty.
7217		2
466		4
7224		4
pin1		4




**3****i**

Item		Qty.
B2		4
01		2
2D		3
pin1		16



**4**




i






Item		Qty.
B2		4
2D		3
pin1		16



$8' \times 8' = 4 \times B2$   
 $8' \times 12' = 6 \times B2$




**EN** Door  
**DE** Tür  
**FR** Porte  
**ES** Puerta







**5**

i






Item		Qty.
B2		4
2D		3
pin1		16

 $8' \times 8' = 4 \times B2$  $8' \times 12' = 6 \times B2$ 

**6**

**i**




**EN** Door


**DE** Tür

**FR** Porte





**ES** Puerta






7





Item		Qty.
E1		11
R1		4
pin1		30










**8**


Item		Qty.
E2		2
10		1
GSC10		2
pin1		4





9




**10**





Item		Qty.
7539		6



11



Item		Qty.
7539		2
51		2
E2		2
pin1		4



**a****c****b**

12 i




Item		Qty.
7539		6
51		4
E2		8





Item		Qty.
53		1
75		1
pin1		16




13






Item		Qty.
pin1		30




14







Item		Qty.
E2		6
pin1		12




**15**




Item		Qty.
R2		4
PN73R		2
PN73L		2
pin1		8

**a****b**


**16**





Item		Qty.
E4		5
pin1		10




17








Item		Qty.
7556		10








**18**

Item		Qty.
E2		8
51		6
pin1		30


**a**

**19**



Item		Qty.
7537		2
7538		2
ST107		4

**a****b**




**20**





Item		Qty.
R8		4
7554		4
8A		2
pin1		8









**x2**




**21**






Item		Qty.
71		1
E5		2
E12		1

Item		Qty.
09		2
7272		1
7224		4
7217		2
466		3
7279		1
pin1		2




**22**



Item		Qty.
76		1
pin1		6

**a****b****c**



**23**




Item		Qty.
pin1		14





**a**



**24**





Item		Qty.
PN61		2




**25**








Item		Qty.
76		1
09		3
E5		2
E2		2
pin1		14




**26**





Item		Qty.
71		1
pin1		6

**a****b****c**


**27**







Item		Qty.
pin1		16



**28**






Item		Qty.
E6		6
7554		6
pin1		12




**29**






Item		Qty.
5A		3
pin1		12




30






Item		Qty.
E2		4
pin1		16




**31**








Item		Qty.
RA1		4



**32**







Item		Qty.
7548		4




**33**





Item		Qty.
7551		6









Item		Qty.
992		2
586		1







Item		Qty.
SF		1




35







Item		Qty.
989		1
991		1
4008		4
411		2









**36**


Item		Qty.
7536		1
7533		1
7534		1
465		2
422		3













Item		Qty.
7535		1
465		2
422		2





Item		Qty.
7540		1








**EN** Windows Location


**DE** Fenster Standort





**FR** Fenêtre Emplacement

**ES** Ventana Ubicación




**40**






Item		Qty.
PN40A		2




**41**








Item		Qty.
RC3		1
D1		1




**42**








Item		Qty.
Window		1



**43**







Item		Qty.
PN40A		1




**44**








Item		Qty.
RC3		1
D2		1







**45**

Item		Qty.
RC3		1
D2		1
PN40A		2




**46**





Item		Qty.
RC3		1
D1		1
D2		1
PN40A	 This side out This side out This side out This s	2




**47**









Item		Qty.
7552		8







**48**


Item		Qty.
72		2
73		2
74		6
7446		4
7549		6
4043		10







**49**

Item		Qty.
4043		10






Item		Qty.
PN2A		1
7552		1
4043		1
73		1







51



Item		Qty.
PN2A		7
7552		7
4043		9

Item		Qty.
72		2
73		1
74		6












Item		Qty.
E1		4
E103		2
18		4
7223		1

Item		Qty.
7218		1
466		6
7222		4
423		4





Item		Qty.
7224		6
7215		1
7216		1
pin1		4




**53**

Item		Qty.
7542		2
E103		2
09		3

Item		Qty.
DoorH33		1
pin1		16








**a****b**




Item		Qty.
E101		4
E103		2
18		4
7223		1

Item		Qty.
7218		1
466		6
7222		4
423		4
7224		6




Item		Qty.
7215		1
7216		1
pin1		4




55






Item		Qty.
7541		2
pin1		8



**56**







Item		Qty.
DSN		1



**57**







Item		Qty.
4016		4
7279		4
425		4




**58**










Item		Qty.
7217		1
7281		2




**59**







Item		Qty.
7273		1
7281		2




60



Item		Qty.
99		1
22		1
7441		1
466		2
7220		1



**61**

Item		Qty.
CAB40		3
Hook1		3
AS70		6

